

NETUM L8BL – rýchle nastavenie

Bezdrôtový snímač čiarových kódov · nastavenie pre MRP

Najprv naskenujte spoločné kroky 1 až 6. Potom pokračujte tou časťou, ktorá zodpovedá programu, s ktorým bude snímač pracovať. Kódy skenujte presne v uvedenom poradí a žiadny nevynechávajte.

Ktorú časť použiť: MRP Sklad, MRP Jednoduché účtovníctvo, MRP Podvojný účtovníctvo, MRP Maloobchod – kroky 1 až 6, potom časť A.

MRP Reštaurácia – kroky 1 až 6, potom časť B.

Pred začatím: Zasuňte USB prijímač (dongle) do počítača a zapnite snímač.

Otvorte si Poznámkový blok – uvidíte, čo snímač odosiela.

Tento návod tlačte v mierke 100 %, inak sa kódy nemusia dať načítať.

Spoločné kroky – pre všetky programy

#	Krok	Kód na naskenovanie
1	Obnovenie výrobných nastavení Uvedie snímač do známeho východiskového stavu a vymaže staré prefixy a suffixy. Skenujte vždy ako prvé.	 %#IFSN0\$B
2	Bezdrôtový režim 2,4 GHz Prepne snímač na prenos cez USB prijímač (dongle). Prijímač musí byť zasunutý v počítači.	 %#IFSN0\$1
3	Rýchlosť prenosu prijímača – stredná Zosúladí rýchlosť snímača a prijímača. Bez tohto kódu môžu vypadávať znaky.	 \$USB#KEY4
4	Slovenská klávesnica Nastaví rozloženie klávesnice na SK. Musí sa zhodovať s rozložením vo Windows, inak sa namiesto číslíc vypisujú znaky s diakritikou.	 \$LAN#SK
5	Vymazať všetky prefixy Poistka proti hromadeniu. Bez nej sa pri opakovanom nastavovaní pridá druhý tabulátor.	 \$SCAN#4
6	Vymazať všetky suffixy Poistka proti hromadeniu. Bez nej sa pri opakovanom nastavovaní pridá ďalší Enter.	 \$SCAN#3

Časť A – Sklad, Jednoduché a Podvojnú účtovníctvo, Maloobchod

Pred každý načítaný kód sa pridá tabulátor, za kód jeden Enter

#	Krok	Kód na naskenovanie
7	Skrytie znakov na začiatku kódu Nutný krok pred zadáním prefixu.	 \$SCAN#5
8	Pridať prefix Spustí zadávanie prefixu. Nasledujú dva číselné kódy.	 \$SCAN#2
9	Prefix – prvá číslica: 0 Prvá polovica hodnoty 09 (tabulátor).	 \$N0#0
10	Prefix – druhá číslica: 9 Druhá polovica hodnoty 09 (tabulátor).	 \$N0#9
11	Zapnúť výstup prefixu Zapína sa až teraz, keď je obsah prefixu zadáný. Pri opačnom poradí sa prefix neuloží.	 \$DATA#2

Kontrola: Kliknite do Poznámkového bloku a naskenujte ľubovoľný tovarový čiarový kód.

Kurzor sa má najprv posunúť tabulátorom, potom sa vypíše obsah kódu a nakoniec kurzor skočí na nový riadok.

V stavovom riadku má byť pri 13-cifernom EAN-e 15 znakov a kurzor na druhom riadku.

Časť B – MRP Reštaurácia

Bez tabulátora, za načítaný kód sa odošlú dva Entery

#	Krok	Kód na naskenovanie
7	Pridať suffix Spustí zadávanie suffixu. Nasledujú dva číselné kódy.	 \$SCAN#1
8	Suffix – prvá číslica: 0 Prvá polovica hodnoty 0D (Enter).	 \$N0#0
9	Suffix – druhá číslica: D Druhá polovica hodnoty 0D (Enter).	 \$N0#D
10	Zapnúť výstup suffixu Zapína sa až po zadaní obsahu. Tento Enter sa pripočíta k tomu, ktorý snímač posiela z výroby – spolu dva.	 \$DATA#1

Kontrola: Kliknite do Poznámkového bloku a naskenujte ľubovoľný tovarový čiarový kód.

Vypíše sa obsah kódu a kurzor preskočí o dva riadky nižšie.

V stavovom riadku má byť pri 13-cifernom EAN-e 15 znakov a kurzor na treťom riadku.

Poznámka: Druhý Enter vzniká súčtom: jeden posiela snímač z výroby a druhý pribudne z nastaveného suffixu. Preto sa v tejto časti nastavuje iba jeden Enter, hoci výsledkom sú dva.

Pamäťový režim (store mode)

Zber kódov mimo dosahu USB prijímača

Ak potrebujete zbierať kódy tam, kde nie je signál z prijímača (sklad, iná budova), prepnite snímač do pamäťového režimu. Načítané kódy zostanú uložené v snímači aj po jeho vypnutí a odošlete ich neskôr naraz. Nastavenie z prvej časti návodu platí aj tu.

- Postup pri zbere:** 1. Naskenujte „Zapnúť pamäťový režim“. Od tejto chvíle sa kódy iba ukladajú.
2. Načítajte všetky potrebné čiarové kódy. Snímač po každom pípne raz.
3. Vráťte sa k počítaču s USB prijímačom.
4. Kliknite kurzorom tam, kam sa majú dáta zapísať, a naskenujte „Odoslať uložené kódy“.
5. Po kontrole údajov naskenujte „Vymazať pamäť“, aby ste ju pripravili na ďalší zber.
6. Nakoniec naskenujte „Normálny režim“ – snímač sa vráti do bežnej prevádzky a kódy sa opäť odosielať okamžite.

Funkcia	Kód na naskenovanie
Normálny režim (predvolený) Načítaný kód sa okamžite odošle do počítača. Toto je bežná prevádzka.	 %#NORMD
Zapnúť pamäťový režim Načítané kódy sa neodosielajú, ale ukladajú do snímača. Použite mimo dosahu prijímača.	 %#INVMD
Odoslať uložené kódy Odošle celý obsah pamäte do miesta, kde stojí kurzor. Opätovné naskenovanie prenos zastaví.	 %#TXMEM
Zistiť počet uložených kódov Vypíše, koľko záznamov je práve v pamäti snímača.	 %#+TCNT
Vymazať pamäť Nenávratne zmaže všetky uložené kódy. Skenujte až po úspešnom odoslaní.	 %#*NEW*

Dôležité: Kým je zapnutý pamäťový režim, snímač neodosiela nič do počítača – je to normálne, nie porucha. Tri pípnutia pri načítaní znamenajú chybu uloženia alebo plnú pamäť (kapacita je približne 2 600 kódov). Pamäť vymažte až vtedy, keď máte údaje skontrolované v počítači.