

## Stav fiškálnej tlačiarne.

Formát : F11;1;1;1;7;1;0;204

Popis: [0] PKod

[1] StavSDC; stav  $\mu$ SD karty 0= OK, 1= chybná

[2] stavPRN; stav tlačiarne 0= aktívna, 1= obsadená

[3] StavPC; stav PC 0=pripojené, 1= odpojené

[4] Čriadku; číslo riadku posledného vykonaného príkazu v rámci otvorenej účtenky(kontroluje sa na strane tlačiarne ak GP6=1) rovnaké ako FC6[3]

[5] StavS; stav procesu S (S0-S4, S10, S20, S70- procesné, S100<= chybové)

[6] StavF; stav fiskalizácie 1= po fiskalizácii, 0= pred fiskalizáciou / skúška pokladnice

[7] VerziaF; verzia firmware (zmeny firmware)

## Návratové hodnoty Bowa - Pegas FM06

Chybový kód	Popis funkcie
0	Prenos v poriadku (ACK)
15	Chyba (NACK) ERR + kód chyby
<b>Kód chyby</b>	
32	nesprávny počet položiek v príkaze
33	nesprávny počet znakov v niektorej položke príkazu
34	neznáme platidlo
35	cena Celkom je nesprávna, hlási ak je zapnutý GP pre kontrolu medzisúčtu (GP1=1)
36	cena Celkom nie je v minimálnom platidle
37	v položkách platby nie sú žiadne znaky
38	v položke Ponúknutá suma alebo Cena celkom je chyba
39	v položke Kurz je chyba
40	v položke Popis sú nepovolené znaky
42	preplatenie platidlom nie je povolené
48	odpojená tlačiareň/ prerušený loop na doske FM/
49	nesprávne heslo v príkaze vyžadujúcom heslo
50	odmietnutie opätovnej fiškalizácie /FM už je zfiškalizovaný/
51	odmietnutie ďalšieho otvorenia dňa do 24:00h po vykonanej závierke
52	neznámy, alebo nepovolený príkaz v danom stave FM
53	neúspešná fiškalizácia. lebo FP nie je vložená alebo nie

	je čistá /pridané 13.05.2010/
<b>64</b>	znak EOT v príkaze neprišiel do 3 s.od začiatku prenosu /time over pri prijme príkazu z PC/ resp. chyba časového rámca /time over čakania na príkaz z PC pri blokových prenosoch/
<b>65</b>	chybné BCC v príkaze od PC, /a doposiaľ aj chyba číslovania riadku príkazu/
<b>66</b>	nesprávny formát dátumu, času
<b>67</b>	chyba číslovania riadkov v príkazoch /rozdelenie chyby 65 /
<b>70</b>	nastavovaný dátum do RTC je menší ako dátum poslednej DU z FP ak DU existuje a ak FM je zfiškalizovaný
<b>80</b>	nevložená FP
<b>81</b>	cudzia FP /iné SN a DKP/
<b>82</b>	FP s dosiahnutými limitmi
<b>83</b>	čistá FP / FP bez zápisov/
<b>84</b>	nezasunutá $\mu$ SD karta pre kontrolný záznam (ELJ)
<b>85</b>	cudzia $\mu$ SD karta /iné SN a DKP/
<b>86</b>	odpojený displej
<b>87</b>	chybný zápis do $\mu$ SD karty
<b>88</b>	chybný zápis do FP
<b>89</b>	SD karta je zapísaná do max. Kapacity
<b>96</b>	chyba parametra v príkaze
<b>97</b>	odmietnutie príkazu otvorenia účtenky z dôvodu prechodu 24:00h bez uzavierky
<b>98</b>	odmietnutie iného príkazu ako potvrdenie o servisnej prehliadke a Get variable
<b>99</b>	odmietnutie iného príkazu ako potvrdenie o zostatkoch DU vo FP a Get variable
<b>100</b>	odmietnutie príkazu zmeň heslo z dôvodu, že HW prepínač je v polohe nedovoľujúcej meniť heslo tzn. V tejto polohe platí default heslo.
<b>101</b>	nepovolené použitie DU. V danom dni je otvorená druhá smena